10	P+		3	PULS+	
11	P-		4	PULS-	
13	S+		5	SIGN+	
14	S-		6	SIGN-	
2	A+		21	PAO+	
3	A-		22	PAO-	
4	B+		48	PBO+	
5	B-		49	PBO-	
6	Z+		23	PZO+	
7	Z-		24	PZO-	
1	+24V	+24V	7	COM+	
9	GND	+24V	41	COM-	
8	SON		29	S-ON	
15	ALRM		37	ALM+	
			36	ALM-	41 COM-
			11	BRKOFF+	
			10	BRKOFF-	41 COM-

	485	
		X2
485A		6
485B		5
GND		1

4. 连接器X2的配线

通信连接器的连接

同时使用多台的时候，连接上位控制器使用 提供RS232和RS485的接口。

适 用	符 号	连接器 引脚NO.	内 容
信号接地	GND	1	不连接控制电路接地。
NC	—	2	请勿连接。
RS232信号	TXD	3	RS232 收发信号
	RXD	4	
RS485信号	485 –	5	RS485 收发信号
	485 +	6	
	485 –	7	
	485 +	8	
外壳接地	FG	外壳	不连接伺服驱动器内部不连接地线端子。

485
Pr0.06 1
Pro.07 1 h + h
Pr0.15 0
Pr5.31 1 31
Pr5.30 5 57600
Pr5.37 2 485
Pr5.38 4 1Å
Pr0.08 10000 1