



[illegible]

开始

伺服使能 OFF

伺服使能 OFF，  
驱动器状态显示为“Rdy”。

H0D-02=1

H0D-02初始显示值为当前 H08-15数值。

长按  
“UP/DOWN”键  
使电机正/反转

根据离线惯量辨识的模式不同，操作有差异，  
详见后文。

显示秒数

否

显示秒数

显示秒数

显示秒数

